



## NOVEDADES DEL SISTEMA

- ✓ Nuevo panel de información en la parte inferior.



🕒 05/05/2020 08:41:15	🚗 Motor	📶 N/A	🚪 Puerta Abierta	📧 Mensaje!!
🕒 0 min.	🕒 0 hrs 6 min	📶 N/A	🔑 Sensor Externo	📶 339 N.
👤 JOEL ANILES	🕒 1878 Hrs.	📶 N/A	🚨 PANICO!	📶 1123 mts
📍 Blvd. Juan Pablo II 1951, Cdad. Rio Bravo, C. Rio Bravo, 32550 Cd Juarez, Chih., Mexico	🚗 84 km/h	🚫 Exc. Velocidad	🚫 Desconocido	📶 10 satelites Valido
🚨 Alertas	📶 53269 kms	🚫 Inmovilizador	🔒 Anti-Theft OFF	📶 42%
📶 2 kms	🚫 Jamming	📍 Zona		

Detalle **Detalles** Datos

culos: 216 | Latitud: 31.6821650115322 | Longitud: -106.342799527786 | Zoom: 16 | SERVERCCVC16/231 | 291MB | 0 | GG: 0 | GB: 0 | GLI: 0 | GH: 0 | GMT: 5 | Gi: 0 | 86400s |



- ✓ Se agregaron opciones para mostrar/ocultar los paneles izquierdo e inferior.

Vehiculos Geo-Cercas Placemarks  
Comandos CANbus

🔌 **⏻** Usuario: trstl | FFDA000 | Vehiculos: 216 | Latitud: 31.6900915696618

- ✓ Se cambio el diseño de a barra de herramientas principal:

MasterTrack ccvc Ver. 9.8.3.7

Monitoreo Historial Reportes Listado




MasterTrack ccvc Ver. 9.8.3.7

Monitoreo Historial Reportes Listado Dashboard Chat Choferes Administrar Geo-Cercas/Rutas Viajes Urbano Alarmas Tickets Herramientas Configuracion Salir



- ✓ Se agregó opción de cambiar la fecha de expiración de los usuarios en Administrar Usuarios, se guardan los cambios en el botón de “Actualizar Permisos”



- ✓ Se agregó en las Alarmas opción de solo enviar alarmas cuando el vehículo este armado (Anti-Robo ON), con esto solo se activarán las alarmas seleccionadas si está activo el Antirrobo .

